

Подготовка Алкотестера к эксплуатации

Для включения прибора Dräger Alcotest® 6810 нажмите кнопку «ОК» и удерживайте ее приблизительно 2 секунды



Дождитесь появления на экране сообщения «ГОТОВ» (укр./рус.)

(пока происходит очищение сенсора и самодиагностика прибора)



Распакуйте и выньте из индивидуальной упаковки одноразовый мундштук



Поднесите к верхней стороне Алкотестера мундштук и наложите его на ниппель прибора (совместив более близкое к середине боковое отверстие мундштука и ниппель один напротив одного). Нажмите до щелчка.
Прибор готовый к эксплуатации



Для получения результатов дуйте в мундштук на протяжении около 5 секунд, НЕ ПРЕРЫВАЯ ВЫДОХА, до прекращения сигнала и щелчка внутри прибора (срабатывание пневматического отсекающего клапана). Это отвечает прохождению через мундштук приблизительно 1,2 л воздуха.
Процесс дутья сопровождается сообщением на экране «ДУЙТЕ» (укр./рус.)



Подождите, пока обрабатываются данные.
Процесс обработки данных сопровождается сообщением на экране «ЖДІТЬ» (укр.), или «ЖДИТЕ» (рус.) и заканчивается выдачей короткого звукового сигнала



На экране Алкотестера высветится результат измерения в промилле (‰). Данный результат означает величину наличия алкоголя в крови, вычисляемую по концентрации алкоголя в выдыхаемом воздухе.
Показание прибора «0,20» означает наличие алкоголя в крови 0,20 промилле (‰)



При необходимости повторного анализа – нажмите кнопку «ОК» и удерживайте ее не более 1 секунды.



Для выключения Алкотестера нажмите кнопку «ОК» и удерживайте ее около 3 секунд или подождите 4 минуты, пока прибор не выключится самостоятельно



Подготовка принтера к эксплуатации
Для включения прибора Dräger Mobile Printer нажмите кнопку «OK» и удерживайте ее около 2 секунд до появления звукового сигнала



Как только проведено измерения прибором Dräger® Alcotest 6810, поднесите Алкотестер светодиодным индикатором, который находится над экраном, к окошку на верхней панели принтера по правую сторону от кнопки «OK» на расстояние 1-2 сантиметра



Подождите 1-2 секунды, пока на принтере включится автоматическая распечатка данных на термобумаге



Оторвите информационный лист для дальнейшего внесения в него необходимых данных



Выключите принтер, нажав кнопку «OK» и удерживая ее около 4 секунд до появления звукового сигнала, или подождите 4 минуты, пока принтер не выключится самостоятельно

**Как заменить батареи питания в приборах
Dräger Alcotest® 6810 та Dräger Mobile Printer?**



Замена батарей питания в Dräger Alcotest® 6810

Нажмите на фиксатор крышки батарейного отсека. Снимите крышку. Замените 2 щелочные батареи 1,5 В (Миньон, LR6, AA) или 2 NIMH аккумулятора (Миньон, LR6, AA), соблюдая полярность. Наденьте крышку. Нажмите на крышку возле фиксатора до щелчка



Замена батарей питания в Dräger Mobile Printer

Открутите фигурной отверткой винт крышки батарейного отсека. Зацепите пальцем край крышки и отведите ее в сторону. Замените 4 щелочные батареи 1,5 В (Миньон, LR6, AA) или 4 NIMH аккумулятора (Миньон, LR6, AA), соблюдая полярность. Закройте крышкой батарейный отсек (до щелчка). Прикрутите крышку. Прибор готовый к эксплуатации